





## Инструкция по установке паролей для активации сварочного аппарата

1. Включите аппарат, зайдите в меню и выберите 4 пункт меню Информация




Подсвеченной должна быть строка Информация!

2. Нажмите кнопку Дуга на правой клавиатуре. Вы попадете в меню для ввода пароля Администратора.




3. Введите пароль Администратора, который будет сообщен Вам. Не передавайте пароль третьим лицам!
4. После введения пароля Вы попадаете в меню Администратора.


Не изменяйте другие параметры, а только необходимые для установки паролей активации сварочного аппарата!




5. Вам необходимо войти в меню Ограничение времени.




6. В первой строке Статус установите ВКЛ. Так Вы активируете установку паролей.




7. В строке Количество взносов установите количество паролей, которые Вы хотите установить. Количество паролей от 1 до 12.
8. Войдите в меню Режимы. Здесь Вы можете установить пароль и дату, когда пароль сработает.



9. Установите пароль из 8 символов (Цифры, буквы и символы).  
**Запомните каждый пароль и дату, на которую он установлен!**



10. Установите дату и время срабатывания пароля.




11. Посмотреть количество установленный паролей и даты можно в общей таблице


|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 2022-10-19 | 16:30 | №. 00 |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |
| 2022-10-19 | 16:06 |       |

Красным обозначены активные пароли, оранжевым- неактивные.

12. После наступления даты и времени установленного пароля аппарат после загрузки выдает предупреждение: Лимит времени пробного использования!



13. Для ввода пароля необходимо на левой клавиатуре нажать одновременно кнопки «Вправо» и «Влево». Вы попадете в меню ввода пароля из 8 символов. Введите необходимый пароль, нажмите Ввод ( Enter) и разблокируйте аппарат.



**При возникновении вопросов свяжитесь с Сервисным центром.**

**ООО «КивиТех»**

142784, Москва, бизнес-парк «Румянцево»,  
строение 1, блок Б, подъезд 6, офис 701Б

**Тел.: +7(495) 775-46-04**